

## **FF456 – POCHODNIA.**

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Ostrzeżenie! Pochodnie/lampy olejowe należy zawsze trzymać z dala od dzieci. W przypadku małych dzieci nawet niewielka ilość oleju z lampy lub knota w ustach lub w ich pobliżu może doprowadzić do zagrażającego życiu uszkodzenia płuc. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską lub skontaktować się z Centrum Kontroli Zatruc i pokazać niniejsze ostrzeżenia.

Instrukcje: Lampa Oli z blokadą zabezpieczającą przed dziećmi (wciśnij/obróć tym samym ruchem). Napełnij latarkę olejem, otwierając blokadę zabezpieczającą przed dziećmi w pokazany sposób. Używaj wyłącznie naturalnego i sprawdzonego oleju do lamp. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi oleju. Zbiornik oleju należy napełniać tylko do 75%. Zalecana wysokość bawełnianego knota wynosi 0,6-1,25 cm, aby zapobiec osadzaniu się dymu / sadzy. Regulacja wysokości knota: Odkręć mechanizm otwierający, jak pokazano na rysunku. Pociągnij/naciśnij, aż do osiągnięcia zalecanej wysokości. Często przycinaj trwałe knoty, aby zapewnić stabilny płomień. Umieść palnik na stabilnej, odpornej na ciepło powierzchni i trzymaj go z dala od łatwopalnych przedmiotów.

Ostrzeżenie! Podczas użytkowania i przechowywania pochodnię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Palnik należy używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i nie należy zmieniać jego położenia, gdy się pali/rozgrzewa. Czyszczenie: używać miękkiej gąbki z wodą - ewentualnie z biodegradowalnym środkiem czyszczącym.